


# 除塵ダスター お取替え手順

1. フサをハンドルから取り外す



2. 上下を入替えて取付ける



これで  
2 面目

3. 裏表をひっくり返す



4. ひっくり返した状態で取付ける



あと 2 面  
使えるよ

4 面 使えるから  
とってもお得ね！



## 水濡れ厳禁！

- 濡れたところや湿気の多いところでは絶対に使用しないでください。濡れたままご使用になると、逆に床を汚してしまう可能性があります。もし濡れてしまった場合は、十分に乾かしてからご使用ください。